INGENIERIA INFORMATICA Escuela Politécnica Superior Universidad Autónoma De Madrid

Tutorial de instrumentación

Práctica 2

David Teofilo Garitagoitia Romero

10/10/2020

Escuela Politécnica Superior Universidad Autónoma de Madrid



Índice de Contenidos

1.	E5	2
2.	E6	3
3.	E7	3

Escuela Politécnica Superior Universidad Autónoma de Madrid




1. E5

E5. Fije los siguientes parámetros en el generador de funciones: a) función sinusoidal, b) amplitud=3Vpp, c) frecuencia=1kHz, d) offset DC=0 V. Mida el valor de la tensión de salida utilizando el multímetro y el cable conversor de BNC a bananas suministrado. Para ello habrá que poner el conmutador del multímetro en la posición V y pulsar el AC/DC del panel principal para cambiar a modo de medida AC. El valor mostrado es aproximadamente la tensión eficaz de la señal suministrada.

Seleccionamos dichos valores en el generador de ondas haciendo usos de los botones y la ruleta



conectamos los cables no sin antes colocar el conmutador del multímetro en la posición V y pulsar el AC/DC, y de esta forma obtenemos la tensión eficaz de la señal suministrada.



Escuela Politécnica Superior Universidad Autónoma de Madrid




2. E6

E6. Conecte la señal del E5 al canal 1 del osciloscopio utilizando la placa de inserción y conectando en paralelo la salida del generador de funciones y la del osciloscopio como se muestra en las figuras. Para el osciloscopio use una de las sondas suministradas y para el generador de funciones el cable BNC a bananas empleado anteriormente. Mida la tensión pico a pico (Vpp) y periodo de la onda sinusoidal utilizando los cuadrantes del display. Para la medida de la tensión pico a pico asegúrese de que el factor de sonda en el menú del osciloscopio coincide con el factor de la sonda proporcionada (x1 ó x10) Este factor de sonda se encuentra escrito en la propia sonda y habrá que buscarlo para introducir el factor apropiado en el menú del osciloscopio


3. E7

E7. Mida la Vpp y frecuencia de la señal anterior utilizando el menú MEASURE y compare con los valores nominales introducidos en el generador de funciones. Repita las medidas cambiando la onda sinusoidal por una onda triangular.



Escuela Politécnica Superior Universidad Autónoma de Madrid





Escuela Politécnica Superior Universidad Autónoma de Madrid



[FINAL DE DOCUMENTO]